

Gebruiksaanwijzing

1. In gebruik nemen van de klok:

Plaats de batterij (1 x LR6, 1.5V, type AA) in het batterijvakje zoals weergegeven in de afbeelding op de achterkant van de klok.

De wijzers (seconde, minuut, uur) worden op 12:00 uur gezet en de radiogestuurde klok schakelt in de ontvangstmodus.

2. Radio-ontvangstmodus

a) Na het inleggen van de batterij start de klok automatisch.

b) Handmatig oproepen van de ontvangst

Druk meer dan drie seconden op de WAVE-knop om de handmatige oproep te starten.

De wijzers (seconde, minuut, uur) worden op 12:00 uur gezet en de radiogestuurde klok schakelt in de ontvangstmodus. Nadat het signaal met succes werd ontvangen, worden de wijzers automatisch op de actuele tijd gezet. Het kan 3 à 10 minuten duren voordat het signaal wordt ontvangen. Als het radiosignaal niet goed wordt ontvangen, dan begint de klok vanaf de tijdsinstelling 12:00 uur te lopen.

De tijd wordt na de eerstvolgende radio-ontvangst automatisch goed ingesteld.

3. Handmatige tijdsinstelling (als er geen radiosignaal wordt ontvangen)

Druk op de SET-knop en houd hem meer dan drie seconden ingedrukt om de handmatige tijdsinstelling te starten. Zolang u de SET-knop ingedrukt houdt, loopt de minuutwijzer vooruit. Als u de SET-knop maar kort indrukt, verspringt de minuutwijzer bij elke druk op de knop één minuut. Als de knop langer dan 6 seconden niet wordt ingedrukt, geldt de instelling als afgesloten. De tijd wordt na de eerstvolgende radio-ontvangst automatisch goed ingesteld.

4. RESET

Druk na het wisselen van de batterij kort op de RESET-knop op de achterkant van het huis.

Opmerkingen:

1. Om een goede werking van uw radiogestuurde hangklok te garanderen, raden wij u aan de batterij elk jaar te wisselen. Na het plaatsen van een nieuwe batterij en na indrukken van de RESET-knop wordt de radiogestuurde klok op 12:00 uur gezet en begint deze automatisch met het ontvangen van het radiosignaal.

2. Als de klok langdurig niet wordt gebruikt, dient u de batterij te verwijderen.

Veiligheidstips

Bij schade die door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing wordt veroorzaakt, komt de aanspraak op garantie te vervallen! Voor gevolgschade en bij materiële - en letselschade die door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidstips wordt veroorzaakt, stellen wij ons niet aansprakelijk!

- Om veiligheids- en keuringsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van het apparaat niet toegestaan.
- Het apparaat mag niet aan een sterke mechanische belasting worden blootgesteld. Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren, dit zou voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Laat batterijen niet achteloos rondslingeren, aangezien het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren deze inslikken.
- Laad de batterijen nooit opnieuw op. Er bestaat ontploffingsgevaar!
- Zorg ervoor dat de batterijen niet uit elkaar genomen, kortgesloten of in het vuur geworpen worden.

- Onderhoud en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een vakman of een deskundige werkplaats worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben die in deze gebruiksaanwijzing niet worden beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantenservice of een andere vakman.

Verwijder gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



In het belang van ons milieu en om de gebruikte grondstoffen zo volledig mogelijk te recycleren, wordt de gebruiker verzocht om gebruikte en defecte apparaten naar de openbare verzamelplaatsen voor elektroafval te brengen. Het teken van de doorgestreepte afvalcontainer met wielen betekent dat dit product bij een verzamelpunt voor elektronisch afval afgegeven moet worden om het door recycling weer zo goed mogelijk tot grondstof te verwerken en opnieuw in de kringloop te brengen.

Verwijdering van gebruikte batterijen!



De gebruiker is wettelijk verplicht om afgedankte batterijen in te leveren. Het is verboden om gebruikte batterijen bij het huishoudelijke afval te deponeren! Batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn voorzien van het symbool met de doorgekruiste afvalbak. Het symbool geeft aan dat het verboden is om dit product via het huishoudelijke afval af te voeren. De chemische symbolen voor de betreffende gevaarlijke stoffen zijn Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Afgedankte batterijen kunnen gratis worden ingeleverd bij de plaatselijke inzamelpunten (gemeentewerf, afvalverwerking), bij onze winkels of bij een winkel waar batterijen worden verkocht. Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu!

Overeenstemming:

Hiermee verklaart de Firma Eurotime Uhrenvertriebs GmbH, Schweinfurter Str. 24, 97337 Dettelbach, dat het artikel voldoet aan de fundamentele eisen en voorschriften van de richtlijn RED (2014/53/EU).

Een kopie van de ondertekende en van datum voorziene verklaring van overeenstemming krijgt u op aanvraag bij Info@Eurotime.de

Landen waarin aan de Red-esisen wordt voldaan:
Alle landen van de EU, Zwitserland en Noorwegen



56125-56862V2191113